





رموز الشاشة

<p>الإشارة إلى حالة خانة الدقائق</p> <ul style="list-style-type: none"> • تشغيل: منبه خانة الدقائق نشط. • وميض: وضع تعديل خانة الدقائق، يمكن التعديل بواسطة الأزرار + أو - • استكمال منبه خانة الدقائق الحالي. • إيقاف: خانة الدقائق غير نشطة. 	
<p>مؤشر قفل الأطفال</p> <ul style="list-style-type: none"> • تشغيل: قفل الأطفال مفعل. • إيقاف: قفل الأطفال معطل. 	

هي وحدة توقيت إلكترونية لاستخدام ساعة منبه مبرمجة بالدقائق باستقلالية عن الفرن. إذا كانت الساعة متأخرة أو متقدمة، لا يعتبر ذلك عطلا. يمكن تأخير ساعة الفرن أو تقديمها طبقا لتردد الكهرباء الرئيسية لأنها تعمل مع فولطية الكهرباء مباشرة. هذا ليس عطلا.

التشغيل

يومض وقت اليوم عند التشغيل. إن الوقت الظاهر غير صحيح ويجب تعديله.

ضبط وقت اليوم

اضغط على **+** و **-** في نفس الوقت لإدخال وضع الضبط ثم سيبدأ رمز النقطة بين خانة الساعات والدقائق بالموضي باستخدام **+** و **-** قم بضبط المدة المرغوبة. المدة القصوى القابلة للضبط هي ٣٢: ٩٥.

ستتم مغادرة وضع الضبط خلال ٦ ثواني بعد الضغط الأخيرة على الأزرار أو يمكن إنهاؤه فورا بالضغط على زر **⏸**.

ملاحظة: يتم تفعيل ضبط وقت اليوم خلال أول ٧ ثواني من التشغيل.

إعداد عداد الدقائق

بفضل هذه الوثيقة، يمكنك ضبط المدة بالدقائق. بعد انقضاء الزمن المضبوط، سيصدر صوت منبه. اضغط على زر (⌘) مرة لإدخال وضع ضبط خانة الدقائق، سيبدأ الرمز (⊕) بالوميض. باستخدام (−) أو (+)، قم بضبط المدة المرغوبة. معدل زيادة وقت خانة الدقائق هو ٠.١ ثواني ولغاية ٩٩ دقيقة و ٠.٥ ثانية، ثم ستظهر الشاشة ١ ساعة و ٠.٤ دقيقة، وسيكون الضبط في خطوات من ١ دقيقة ولغاية ٤٢ ساعة. ستتم مغادرة وضع الضبط خلال ٦ ثواني بعد الضغط الأخيرة على الأزرار أو يمكن إنهاؤه فوراً بالضغط على زر (⊕).

إلغاء المنبه الصوتي

عند انقضاء مدة خانة الدقائق، سينطبق المنبه الطنان، يصاحبه الرمز الوامض (⊗) على الشاشة. ستعمل أي ضغطة على الزر على إيقاف هذا المنبه. إذا لم يتم الضغط على أي زر، سيتوقف المنبه تلقائياً بعد ٥ دقائق، لكن الرمز الوامض سيستمر.

عندما انقطاع وعودة التيار الكهربائي

لا يتأثر المنتج بانقطاع التيار الكهربائي على المدى القصير (حتى ٠.٥ ثانية تقريباً) ويستمر عمل المؤقت وساعة اليوم.

قفل الأطفال

تهدف هذه الوظيفة لمنع التعديل غير المسموح لإعدادات المؤقت. تصبح هذه الوظيفة نشطة خلال ٠.٣ ثانية بعد آخر ضغط على الأزرار. ثم ستظهر (⊞). لتعطيلها، اضغط على زر (⊕) لمدة ٣ ثواني. ثم تختفي (⊞).

الخيارات القابلة للبرمجة

نغمة المنبه:

سيؤدي الضغط المستمر على زر (−) لمدة ٣ ثواني إلى إطلاق نغمة الطنان الحالية. بالضغط على زر (−) و (+)، يمكنك التمرير عبر ٣ نغمات للطنان. سيتم تسجيل آخر نغمة طنان تلقائياً على أنها النغمة المحددة. بعد ٦ ثواني من آخر ضغط أو بالضغط على (⊕)، يصبح الضبط مكتملاً.

إعداد السطوع:

سيؤدي الضغط المستمر على (+) لمدة ٣ ثواني إلى إظهار الإعداد الحالي للسطوع. بالضغط على زر (−) و (+)، يمكنك الاختيار من ٨ إعدادات للسطوع. سيتم تسجيل آخر إعداد للسطوع تلقائياً على أنه الإعداد المحدد. بعد ٦ ثواني من آخر ضغط أو بالضغط على (⊕)، يصبح الضبط مكتملاً.

ملاحظة: تكون الإعدادات الافتراضية هي الأعلى.

ملاحظة: تعتبر الخيارات القابلة للبرمجة غير متقلبة وستبقى بعد أي انقطاع للتيار.