

سطح حفر - كهرباء
التركيب - الإستخدام - الصيانة

وصيل الكهرواء

(صورة 5)

قبل القيام بتوصيل الكهرواء برجي التاكيد من :
• مواصفات القبة الموصلة للجهاز مطابقة للقيم المذكورة لوجة المواصفات القياسية

الموجودة اسفل منطقة الطهي .

يجب توصيل الجهاز بطرف ارضي ميميا

الموصلة المقرة والقوانين المقرة

علما بان التوصيل الارضي ضروري وفقا للشروط

القانونية .

واذا كان السطح غير مزود بكارسل الكهرواء أو

مناصفة الكهرواء يجب استخدام سلك وقشبة

قشبة الكهرواء للحارة وفقا للمعايير المقرة

المذكورة في لوجة المواصفات القياسية : على

ان يكون سلك الكهرواء المستخدم مقاوم للحارة

تزيد عن 50 درجة البية

اذا تم توصيل الجهاز :مانشدة بمصدر الكهرواء

مستخدما مفتاح متعدد القطب ومناسب لمعدل

السعة مع توضع المسافة التي يتم فصل الجهاز

عن التيار الكهربائي بالكامل في حالة ارتفاع شدة

التيار عن المعدل المعتاد وذلك وفقا للقواعد

التركيب : طرف ارضي اصغر / اخضر) .

يجب وضع قشبة الكهرواء او مفتاح التوصيل في

مكان يسمح بسهولة الوصول اليه بعد اتمام عملية

التركيب

الشركة المصنعة غير مسئلة عن اي اضرار ناتجة

عن عدم اتباع التعليمات المذكورة او مخالفة

الشروط والمعايير الموصحة سلفا بهذا الدليل

لتجاوز التعرض لأي مخاطر في حالة تلف كابل

التوصيل يجب استبداله فورا من اقرى مركز خدمة

معمد وذلك من خلال فني كهربائي

الصيانة

قبل القيام بأي عملية افضل الجهاز عن التيار

الكهروبي .

لإطالة العمر الافتراضي للجهاز برجي القيام

بتنظيف السطح بصورة دورية مع في الاعتبار

التدابير التالية :

• يجب تنظيف الزجاج والاستيل والاحراء

الابتنامل بمواد تنظيف مناسبة والتي لا

تحتوي على اي مواد اكلة (المتوفرة

بالاسواق) مع تجنب استخدام

المستحاثات التي تحتوي الكلورين

كامبيمات .

• تجنب سكب اي مواد حمضية أو قلوية

على سطح الزجاج للسطح (مثل

الخال ، الملح ، عصير الليمون ..الخ)

الأجزاء الكهروائية تنظف بقطعة قماش

مبللة ومقسمة بالشحم

لا تقم بتنظيف السطح بالخارج

تعليمات خاصة بفني التركيب

التركيب

هذه التعليمات خاصة بفني التركيب المختص

وتلك للإستشارة بها أثناء التركيب والعمليات

المطلوبة وكذلك ما يتعلق بعملية الصيانة وفقا

للقوانين والمعايير المقرة . ويجب فصل الجهاز

عن التيار الكهروبي قبل القيام بأي من تلك

العمليات

وضع السطح

(صورة 4) يمكن تركيب الجهاز بمنطقة العمل

وفقا للظوابط الموصحة بالصورة . قم بلمس

شريط العازل الموهجود مع الجهاز حول حواف

منطقة تركيب السطح

وانتظر 24 ساعة على الاقل بعد تركيب الجهاز

وذلك قبل تشغيل الجهاز

تعليمات خاصة بالمستخدم

التركيب

يجب ان يتم جميع العمليات المتعلقة بالتركيب

بما فيها توصيل الكهرواء (من خلال فني

مختص وفقا للقوانين المقرة

والتنسيب والجزء الخاص بعملية التركيب برجي

الاطلاع الجزء الخاص بفني التركيب

ان توصيلات الاسطح الكهروبي مصممة للتوصيل

بالافران المصنعة وفقا للمعايير CE بعد اقصي

2.4 كيلو واط كما يمكن توصيل لوحة تحكم

بشروط اتباع الشروط الضرورية لتوصيل الكهروائي

الاستخدام

المواقد الكهروائية

(صورة 1-2-3) ادر مفتاح شعلة السطح امام

وضع الشعلة المطلوب للطهي مع الاخذ في

الاعتبار ان اعلى رقم يشير الي اعلى مستوى

من الحرارة . انظر جدول "استخدام شعلات

الاسطح الكهرواء" :مواقد سريعة وعادية " : ادارة

مفاتيح التحكم في اتجاه شعارب الساعه أو

العكس في 7 مواضع ثابته (6+0) " مواقد

اوتوماتيكية " : ادارة مفاتيح التحكم في اتجاه

عقارب الساعة من 0 الي 12

ستضي لمبة البيان لتشغيل الشعلة المستخدمة

• بعض انواع لمبات البيان ستظل مضيئة حتي بعد

تفكيك السطح .وهو امر يعد امر عادي ..

ملحوظة :

• عند استخدام مواقد الكهرواء ينصح استخدام

أواني الطهي ذات قواعد مسطحة على ان يكون

قطرها مساوي أو اكبر قليلا من قطر الشعلة

• تجنب اسكاب اي سائل فوق السطح لما لها

من تاثير من تقليل الحرارة السبغة من السطح

- لا تقم بتفكيك مواقد الكهرواء بدون وضع اناء

الطهي فوق الموقف

• قم بفحص الحساسات المركزي للمواقد

اوتوماتيكية

عزربا العمل ،

تشترك وتهيئك على اختيارك لأحد منتجاتنا

والتي تم تصنيعها بأجود الخامات والتي تم

اختبارها بعناية شديدة لإرضاء كافة احتياجات

عملية الطهي .

ترجو منك قراءة التعليمات التالية بعناية والتي

تضمن لك سهولة استخدام الجهاز والحصول

على أفضل نتائج بطريقة صحيحة بداية من

تشغيل الجهاز .

تتمني ان يلبي هذا الجهاز كافة احتياجاتكم و

تحتوي على أفضل النتائج خلال استخدامك لهذا

محتويات الدليل

تعليمات عن كيفية الاستخدام

4 التركيب

4 الاستخدام

6 الصيانة

تعليمات خاصة بفني التركيب

12 التركيب

12 وضع السطح

12 توصيل الكهرواء

•

هذا الجهاز مختص للاستخدام المنزلي

فقط والشركة غير مسئلة عن اي اضرار أو

مخاطر الناتجة عن عدم التركيب بطريقة

صحيحة أو استخدام الجهاز بطريقة خاطئة

غير مسموح للأفراد (بما فيهم الأطفال)

من ذوي الاعاقة الحركية أو ذهنية أو من

ليس لديهم الخبرة الكافية بكيفية

استخدام الجهاز أو لم يكونوا تحت اشراف و


مراقبة أو أعطاهم التعليمات بكيفية استخدام

الجهاز من قبل شخص مسؤل عن سلامتهم مع

ضرورة مراقبة الأطفال لضمان عدم العبث بالجهاز

اوتوماتيكية


استخدام مواقع الكهرباء		
مستوي الحرارة	أوتوماتيك	سريع
ضعيف	1-2	1
هادئ	3-4	2
بطئ	5-6	3
متوسط	7-8	4
قوي	9-10	5
قوي	11-12	6




صورة 2

صورة 1


- 1- قطر 145
- 2- قطر 180
- 3- 370 x 170




مفاتيح التحكم :
انظر تعليمات كيفية استخدام لوحة التحكم



صورة 3



فتة الجهاز I (النوع ٧) : يمكن تركيبه بالقرب كبائن المطبخ ووضعه اعلي سطح العمل



باعتبار المعامل المكافئ 0.75

مواقف سطح الكهرباء

مستوي الحرارة	واط	النوع	التيار الكهربائي 230 فولت
اضبط المفتاح على الوضع 7 (6-0) يتم لف المفتاح في اتجاه عقارب الساعة او العكس	1000	عادية قطر 145 مم	
	1500	عادية قطر 180 مم	
	1500	سريعة قطر 145 مم	
	2000	سريعة قطر 180 مم	
مؤشرات الترموسنات 13 (12-0) لف المفتاح في اتجاه عقارب الساعة	1500	اوتوماتيك قطر 145 مم	
	2000	اوتوماتيك قطر 180 مم	

